PanelMaster - Odpowiedzi na często zadawane pytania.

I. Wstęp	2
2 Ile kosztuje licencja na oprogramowanie parzedziowe 2	. 2
3. 7 jakimi sterownikami PI C wsnółnracuja nanele PanelVisa ?	2
4 lak sprawdzić czy PanelVisa dobrze współpracuje z mojm PLC 2 Nie chce sie	. 2
rozczarować	2
5 Czy moge sprawdzić jak działa mój projekt gdy nie mam panelu ?	2
6. Czy musze kupować specialny kabel do programowania paneli ?	2
	-
II. Komunikacja z PLC	. 3
1. Jak utworzyć połączenie z PLC ?	. 3
2. Mam już jedno połączenie z PLC jak dodać następne ?	. 4
3. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie ze sterownikiem Master-K120S ?	4
III. Okna	6
1. Jak otwierać i zamykać okna za pomoca makra ?	. 6
2. Czy z poziomu PLC można zmienić ekran ?	. 6
3. Jak przesłać do PLC informacie o zamkniecju okna ?	. 6
	•
IV. Rejestry wewnętrzne, Tagi, adresowanie	S S
1. Co to są rejestry \$5 \$1 ?	. 8
2. Co to są lagi ?	. 8
3. Czym się rozni Global Tags od Tags, czym się rozni Global Macro od Macro ?	. 8
4. Co oznacza opcja LSB w definicji oblektow ?	. ð
V. Obiekty graficzne	. 9
1. Czy panel wyświetla polskie czcionki ?	. 9
2. Jak mogę przedstawić obiekt o kilku stanach ?	. 9
3. Jak wyświetlić trend	. 9
VI Zbioranio danych, tworzonio rocontur	10
1. Jak zarojestrować i wyćwietlić done bistoryczne 2	10
2. Czy mogo właczać/wyłaczać zbioranio danych bistorycznych 2	10
2. Ozy mogę wiączaciwyiączac zbieranie danych mstorycznych ?	10
VII. Pozostałe	14
1. Jak wykonać dokumentację projektu ?	14

I. Wstęp

1. Czy programowanie paneli PanelVisa jest trudne ?

Nie. Program narzędziowy PanelMaster jest jedną z najlepiej przemyślanych i najbardziej przyjaznych użytkownikowi aplikacji do programowania HMI.

Jeżeli tylko posiadasz skromne doświadczenie z programowania HMI większości funkcji użyjesz bez zaglądania do instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów - zadzwoń lub napisz.

Foster s.c.

Gdańsk, ul. J. S. Bacha 20, tel. (58) 320 15 37 e-mail: <u>biuro@foster.pl</u> Dąbrowa Górnicza, ul 11. Listopada 1, tel (32) 264 99 59, e mail: <u>lukasz@foster.pl</u>

2. Ile kosztuje licencja na oprogramowanie narzędziowe ?

NIC. W przeciwieństwie do konkurencji nasze oprogramowanie jest darmowe.

3. Z jakimi sterownikami PLC współpracują panele PanelVisa ?

Praktycznie ze wszystkimi. Na naszej stronie internetowej znajduje się lista współpracujących sterowników PLC i protokołów transmisji.

4. Jak sprawdzić czy PanelVisa dobrze współpracuje z moim PLC ? Nie chcę się rozczarować.

Nie rozczarujesz się na pewno. Program PanelMaster posiada wbudowany symulator pracujący w trybie on-line – ze sterownikiem, lub w trybie off-line – bez sterownika.

Aby sprawdzić czy dany PLC dobrze współpracuje z PanelVisa musisz utworzyć prosty projekt, skompilować go i uruchomić w symulatorze w trybie on-line.

Sterownik PLC musi być podłączony do portu COM1, COM2 lub COM3 w komputerze – odpowiednio do tego, co ustawiłeś w parametrze Link w definicji kanału komunikacyjnego.

5. Czy mogę sprawdzić jak działa mój projekt gdy nie mam panelu ?

Tak. Utwórz projekt, skompiluj go i uruchom w trybie on-line - ze sterownikiem lub w trybie off-line – bez sterownika.

6. Czy muszę kupować specjalny kabel do programowania paneli?

NIE. Kabel do programowania paneli możesz wykonać we własnym zakresie – jest to kabel RS232 null-modem (2-3, 3-2, 5-5). Niektóre wersje paneli wymagają zwarcia pinów 7-8 od strony panelu. Panele o przekątnej 8" lub większe można programować poprzez Ethernet.

II. Komunikacja z PLC

1. Jak utworzyć połączenie z PLC ?

Kliknij dwukrotnie na gałęzi Link 1 w drzewku projektu.



Wybierz port w panelu, przez który panel będzie się komunikował ze sterownikiem.

Wybierz producenta sprzętu oraz protokół.

W zakładce Parameters ustaw takie parametry jak prędkość transmisji, numer sterownika itp.. Upewnij się, że odpowiadają one parametrom w sterowniku PLC.

Link Properties X	Link Properties X
General Parameters	General Parameters
Link Number: Link Name: Link 1 Link Type: Direct Link (COM) Device/Server: LG Industrial Systems Link Port: COM2 (Link 1) Link Port: COM2 (Link 1)	Transmission Others Baud Rate: 19200 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Command Delay: 0 Retry Count: 0
The duration of showing a communication error message: 1 Second(s)	OK Anuluj Pomoc

Skompiluj projekt i wgraj do panelu. Jeżeli dokonywałeś zmian w oprogramowaniu PLC skompiluj i wgraj program również do PLC.

Z wróć uwagę, że nazwa Link 1 nie jest powiązana z numerem portu. Możesz zmienić nazwę Link 1 na dowolną inną opisującą dobrze transmisję. Przykładowo PLC_Suszarnia, Master_K120_st1, Czujniki_Modbus itp.

Numer portu jest określany jako COM1, COM2, COM3. Te nazwy nie mogą być zmieniane i odnoszą się do fizycznych gniazd w panelu.

2. Mam już jedno połączenie z PLC jak dodać następne ?

Kliknij prawym klawiszem na gałęzi Link drzewka projektu i wybierz opcję Add Link... Dalej postępuj tak samo jak powyżej poprzednim punkcie.

3. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie ze sterownikiem Master-K120S?

Istnieją co najmniej trzy sposoby połączenia Master-K120S z panelem.

A. Port RS485, protokół dedykowany

Konfiguracja panelu

- wybierz w panelu protokół LG Industrial Systems -> Master-K series CNet
- wybierz COM2
- ustaw parametry transmisji takie jak w PLC lub pozostaw domyślne, patrz rysunki w pkt. II.1.
- wgraj projekt do panelu

Konfiguracja PLC

- wybierz gałąź Parameters w drzewku projektu,
- wybierz przycisk Comm Ch1 (konfiguracja portu RS485)

- wybierz ustaw parametry jak poniżej, pamiętając o zgodności, nr stacji i prędkości, liczby bitów danych, stopu i parzystości z ustawieniami w PanelVisa

霎Parameter [Pozycjonowanie	e3.PRJ]						_ 🗆 🗙
Basic Interrupt Co	mmCh0 CommCh1	PID(TUN)	PID(CAL)	Position	Analog	HSC ChO	HSCCh
Communication Communication Method Station Number : 0 Baud Rate : 19200 Parity Bit : None Communication Channel © RS485	v ▼ Data Bit : 8 ▼ Stop Bit : 1	Pro De U	tocol and Mode Tir edicated C Master C LG INV Odbus C Master C Slave ser Defined C Master C Slave C No Pro	meout in Master Read Sta /ERTER Tran	tus of Slave PL	500 ms .c List ASCII	
1							•

Kabel

PLC, gniazdo z boku obudowy	HMI (PanelVisa), konektor COM2
(+)	(+)
(-)	(-)

B. Port RS232, protokół dedykowany

Konfiguracja panelu

- wybierz w panelu protokół LG Industrial Systems -> Master-K series CNet
- wybierz COM1 lub COM2
- ustaw parametry transmisji takie jak w PLC lub pozostaw domyślne
- wgraj projekt do panelu

Konfiguracja PLC

- wybierz gałąź Parameters w drzewku projektu,
- wybierz przycisk Comm Ch0 (konfiguracja portu RS232)

- wybierz ustaw parametry jak poniżej, pamiętając o zgodności, nr stacji i prędkości, liczby bitów danych, stopu i parzystości z ustawieniami w PanelVisa

- ustaw przełącznik Bulit-In Cnet w pozycję ON – przełącznik znajduje się pod górną klapką PLC.



Kabel

PLC, gniazdo z boku obudowy	HMI (PanelVisa), gniazdo COM1,COM2
(4)	(3)
(7)	(2)
(5)	(5)
	(7) – (5)

C. Port RS232, protokół loaderowy

Konfiguracja panelu

- wybierz w panelu protokół LG Industrial Systems -> Master-K series Loader

- wybierz COM1 lub COM2
- wgraj projekt do panelu

Konfiguracja PLC

- nie musisz nic konfigurować

Kabel

PLC, gniazdo z boku obudowy	HMI (PanelVisa), gniazdo COM1,COM2
(2)	(3)
(3)	(2)
(5)	(5)
	(7) – (5)

III. Okna

1. Jak otwierać i zamykać okna za pomocą makra ?

Do otwierania i zamykania okien z poziomu makra służą instrukcje **OPEN_WS**(numer ekranu) i **CLOSE_WS**.

Pierwsza z nich otwiera okno lub ekran o podanym numerze, drga z nich zamyka bieżące okno.

UWAGA !

CLOSE_WS może być użyte tylko w makrze typu CYCLE dla bieżącego okna. Program PanelMaster rozróżnia dwa typy okien:

- Normal Screen - zajmuje cały ekran, jest oknem podstawowym

- Window Screen pojawia się nad oknem typu Norma Screen
- Menu Screen jak wyżej, z tą różnicą, że zamyka się samo po naciśnięciu dowolnego obiektu.

Przykład otwierania okna z komunikatem na wszystkich ekranach.

- definiujemy rejestr pamiętający nr bieżącego okna (Control&Status, Status Word, Current Screen Numer)

- definiujemy cyklicznie wykonywane makro dla panelu (Panel general setup, Time macro)

```
//w $U100 pamiętamy numer ostatnio otwartego okna (ale nie ekranu)
$U0.0=M10F(B) // Przykładowy alarm
IF $U0.0 (B)
IF $U100 != 7
CLOSE_WS // zamknij inne okna
ENDIF
OPEN_WS 7 // otwórz okno nr 7
ENDIF
```

- jeżeli otwieramy okno typu Window Screen definiujemy makro CYCLE dla okna nr 7

```
$0.0=M10F (B) // Jeżeli bit M10F równy 0 samoczynnie zamknij okno
IF !$U0.0 (B)
CLOSE_WS
```

ENDIF

Okno możemy też zamknąć za pomocą obiektu Screen Button, zaznaczając opcję Close Screen lub Close&Open Screen.

2. Czy z poziomu PLC można zmienić ekran ?

Tak. Należy w ustawieniach **Command & Status** zaznaczyć opcję **Use command block**, a następnie podać pierwszy rejestr w PLC, z którego będzie czytany blok komend dla panelu. W zakładce **Command Block** należy zaznaczyć **Screen switching register**.

3. Jak przesłać do PLC informację o zamknięciu okna ?

Można to zrobić modyfikując makro opisane powyżej. Prostszym sposobem jest użycie właściwości **Notification** obiektu **Screen Button** zamykającego okno.

Screen Button	х
General Label Advanced Visibility	
Touch Availability Controlled by Bit	
Minimum Hold Time: 0 💌 second(s)	
IV Notification Bit MX100 ■ ① State: C ON C OFF	
OK Anului Pomoc	

IV. Rejestry wewnętrzne, Tagi, adresowanie

1. Co to są rejestry \$S i \$I ?

Rejestry \$S są rejestrami systemowymi i użytkownik nie powinien nich korzystać. Rejestry \$I są rejestrami indeksującymi. Za ich pomocą możemy zmieniać adres w PLC lub przestrzeni \$U panelu

Przykład: D0020 znaczy to samo co D[\$I100], gdy \$100=20; wszystkie obiekty z adresem D[\$I100] odczytują rejestry z obszaru D wskazywane przez wartość \$I100. Rejestru indeksującego indeksującego obszaru \$I0 - \$I127 można również użyć w definicji adresu urządzenia np. w sieci modus.

2. Co to są Tagi ?

Tagi są to zmienne zdefiniowane w celu ułatwienia tworzenia większych projektów. Każdy Tag zdefiniowany jest przez przyjazną użytkownikowi nazwę, typ zmiennej oraz adres w PLC.

Wszystkie obiekty będą operowały na nazwie, a nie adresie fizycznym. Podejście to ma dwie główne zalety:

- projekt staje się bardziej czytelny

- projekt będzie niewrażliwy na zmianę adresów w PLC – wystarczy zmienić adres w tabeli Tagów aby wszystkie obiekty operowały na nowym adresie.

Dodatkowe korzyści:

- możesz wygenerować listę Tagów w arkuszu kalkulacyjnym i zaimportować ją z pliku CSV,

- możesz zapisać listę Tagów do pliku CSV tworząc dokumentację projektu

 mając listę Tagów w pliku CSV można zmienić adresy lub nawet PLC na zupełnie inny nie zmieniając projektu w panelu. Wystarczy usunąć Tagi i zaimportować zmienioną tabelę z pliku CSV.
 wiele programów narzędziowych do PLC umożliwia eksport tabeli zmiennych do arkusza kalkulacyjnego, po kilku modyfikacjach takiej tabeli dostajemy gotową listę Tagów do zaimportowania do panelu. W obu projektach (PLC i HMI) mamy te same nazwy zmiennych.

3. Czym się różni Global Tags od Tags, czym się różni Global Macro od Macro ?

PanelMaster umożliwia edycję projektu złożonego z więcej niż jednego panelu. Jeżeli kilka z paneli w projekcie używa tych samych tagów lub makr można zdefiniować je raz jako **Global Tags**, lub **Global Makro**, gdyż widziane są przy edycji wszystkich paneli. Tagi i makra zdefiniowane jako lokalne są widziane tylko w panelu, w którym zostały zdefiniowane.

4. Co oznacza opcja LSB w definicji obiektów ?

LSB oznacza tutaj, naturalny kod binarny 1 z n. Kolejne stany obiektu przyjmowane są dla wartości rejestru 1, 2, 4, 8, 16, 32 itd. Co odpowiada przesuwającej się 1 wewnątrz rejestru.

V. Obiekty graficzne

1. Czy panel wyświetla polskie czcionki ?

Tak. Panel może wyświetlić 20 dowolnie wybranych krojów pisma z pośród tych, które wyświetla twój komputer. Polskie znaki są widoczne we wszystkich obiektach. Definicji krojów pisma możemy dokonać poprzez edycję właściwości **Font Templates** w drzewie projektu, lub też podczas edycji właściwości tekstu w dowolnym obiekcie.

2. Jak mogę przedstawić obiekt o kilku stanach ?

Przy zastosowaniu obiektów **Multistate lamp**. Przykładowo, aby zobrazować stany pompy za pomocą obiektu w kształcie koła można utworzyć 2 obiekty **Mulitstate lamp**: większy i mniejszy, a następnie nasunąć je na siebie, tak aby utworzyły tło i obramowanie. Oba obiekty mogą czytać ten sam rejestr lub dwa różne.

Jeżeli zależy nam na grafice lepszej jakości możemy przygotować obrazy wszystkich dla stanów w programie graficznym, a następnie zaimportować je jako właściwość **Picture** dla każdego stanu w **Multistate lamp**.

3. Jak wyświetlić trend

Najprostszym sposobem wyświetlenia trendu jest użycie trendu **Historic Trend Graph**. Wbrew swej nazwie obiekt ten wyświetla również dane bieżące.

Aby użyć Historic Trend Graph niezbędne jest zdefiniowanie Data Loggera. Zobacz punkt V.1

VI. Zbieranie danych, tworzenie receptur

1. Jak zarejestrować i wyświetlić dane historyczne ?

Dane historyczne zbierane i udostępniane są przez **Data loger**. Aby zdefiniować nowy zbiór danych kliknij prawym klawiszem na gałęzi **Data loger** i wybierz **Add**. Następnie należy ustalić jak duży jest rekord, ile rekordów chcemy zapisać, jakie mają być odstępy pomiędzy zapisami i z którego adresu w PLC będą odczytywane.

Kolejnym krokiem jest opisanie pól rekordu i zakładce Data Item.

Tak zdefiniowany zbiór danych możemy wyświetlić w postaci przebiegu (trendu) – obiekt **Historic Trend Graph** lub tabeli danych – obiekt **Historic Data Display**. Obiekty te wyświetlają dane w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Bardzo użytecznym udogodnieniem jest dodanie do ekranu z Historic Trend Graph lub Historic Data Display obiektu do przewijania danych – Scroll Buttons. Obiekt ten trzeba powiązać z obiektem danych za pomocą pola Associated object ID.

2. Czy mogę włączać/wyłączać zbieranie danych historycznych ?

Tak. Służy do tego rejestr **Enabling Bits** wchodzący w skład **Command Block**. Aby go zdefiniować wybierz **Command & Status** z drzewa projektu, następnie ustaw: **Typ A**, **Use Command Block**, **Size = 1**, podaj adres rejestru w PLC zawierającego bit aktywujący zbieranie danych, ustaw czas skanowania rejestru.

Command & Status	×
General Command Block Status Word	
Type: A	
☑ Use Command Block	
Read Address: MW100	
Size: 1 vords	
Scan Time: 1 💽 second	
Command Block Image	
Bit Address Range: \$C0.0 ~ \$C0.f	
Word Address Range: \$C0 ~ \$C0	
Import Export OK Anuluj	Pomoc

Następnie przejdź do zakładki Command Block i ustaw: Arrangement: Custom, Enabling Bits: \$C0.

Uwaga: Jeżeli chcesz jednocześnie używać funkcji zmiany ekranu z poziomu PLC **Command Block** musi być dłuższy (zakładka **General**).

Command & Status	×
General Command Block Status Word	
Command Word Arrangement: Custom Screen Switching Register Parameter One Register Command Bits #0 - #15 Trigger Bits #0 - #15 Parameter Two Register Trigger Bits #16 - #31 Enabling Bits #10 - #15 SCO Parameter Three Register Parameter Four Register	
Import Export OK Anuluj	Pomoc

Następnie przejdź do okna definiującego twój logger.

Data Logger	×
General Data Item	
Name: Przebieg1 ID: 0 💌	Sample Full Processing
Sample Size: 1 🚔 words Number of Samples: 3600 🐳	C Stop Sampling
Memory Required: 21600 words	Notify
Current Sample Memory Word address range: \$L0:0 - \$L0:0	
Read address: \$U100	External Control External Control Clear buffer F Enable sampling Enabling Bit: 4
C Triggered	Save to file
C Clocked C Timed (sub-second)	
	OK Anuluj Pomoc

I zaznacz Enable sampling i podaj, który bit z rejestru ma aktywować logger – Enabling Bit.

3. Jak działa system receptur ?

System receptur pozwala na zapamiętanie w panelu HMI wielu zestawów danych przesyłanych na żądanie do PLC.

Możliwe jest zdefiniowanie wielu niezależnych bloków receptur np. dla kilku urządzeń obsługiwanych przez PLC. Każdy taki blok składa się z zadanej liczby rekordów (wierszy w tabeli) odpowiadających żądanym parametrom pracy urządzenia. Każdy rekord zawiera tyle rejestrów, ile wymaga technologia pracy sterowanego urządzenia.

Rozpatrzmy przykładowy reaktor chemiczny, którego pracę określają trzy parametry: temperatura roztworu, prędkość pracy mieszalnika oraz czas wygrzewania. Użytkownik będzie wybierał jeden z 5 zestawów parametrów w zależności od aktualnego produktu.

Definiowanie zestawu receptur.

- kliknij prawym klawiszem na gałęzi Recipe w drzewie projektu i wybieramy Add.
- w oknie definiujemy kolejno:
 - Nazwę zestawu: Reaktor1
 - Liczba rejestrów w zestawie : 3
 - Liczba receptur: 5
 - Adres w sterowniku do zapisania zestawu: \$U100

Recipe	×
General Data Item	
Name: Reaktor1 ID: 0	
Recipe size: 3 🚔 words Number of recipes: 🗵 📩	
Memory required: 15 words	
Vite Recipe To PLC	
Write Address: \$U100	
Read Recipe From PLC	
Recipe Memory	
Bit address range: \$R0:0.0 - \$R0:14.f	
Word address range: \$R0:0 - \$R0:14	
Current Recipe	
Bit address range: \$CR0:0.0 - \$CR0:2.f	
Word address range: \$CR0:0 - \$CR0:2	
Current Recipe Number Register: \$RN0	
OK Anului Pomoc	

Następnie w zakładce Data Item definiujemy składowe receptury.

Addr.	Name	
CR0:0	Temperatura	Address: CR0:0
CR0:1	Prędkość mieszdła	Name: Temperatura
CR0:2	Czas wygrzewania	Language: Language 1
		Data Type: 16-Bit Unsigned Int
		Display Type: 16-Bit Unsigned Decimal 💌
		Total Digits: 4
		Fractional Digits: 0 🚍
		C Scaling
		Gaine 1
		Offset: 0
dt+Up: Mo	we item up Alt+Down: Move item down	

Dostęp do zawartości zdefiniowanych receptur uzyskujemy poprzez zmianę zawartości następujących rejestrów:

\$CRB - numer aktywnego bloku – w przypadku jednego zestawu zawsze równy 0;
\$RN0 - numer receptury (rekordu) w bloku receptur nr 0
\$CR0:0 - pierwszy rejestr aktywnej receptury w bloku 0
\$R0:0 - pierwszy rejestr w bloku 0
\$R0:M – ostatni rejestr w bloku 0, gdzie M=(Liczba rejestrów w recepturze x Liczba receptur) -1

Przykład dostępu do receptur:

- wyboru receptury (wiersza w tabeli) dokonujemy za pomocą edycji rejestru **\$RN0** lub za pomocą obiektu **Reciepe Selector**

 - edycja receptury odbywa się przez zmianą zawartości rejestrów \$CR0:0 - \$CR0:N, gdzie N=ilość parametrów -1

Sposób graficznego przedstawienia zawartości tabeli receptur zależy od inwencji programisty. Można w tym celu użyć m.in. **Numeric Entry**, **Numeric Display**, **Recipe selector** powiązanych z rejestrami opisanymi powyżej.

Przesłanie wybranego wiersza z zestawem parametrów do PLC odbywa się po naciśnięciu przycisku **Function Button** ze zdefiniowaną funkcją **Write Recipe to PLC**.

Receptury możemy odczytać lub zapisać na dysk za pomocą programu Data Transfer Helper. Panele z USB posiadają możliwość odczytu/zapisu receptur na pendrive.

VII. Pozostałe

1. Jak wykonać dokumentację projektu ?

Nie ma możliwości bezpośredniego wydrukowania projektu, można natomiast wyeksportować wszystkie ekrany do plików BMP.

Aby tego dokonać wybierz menu Screen->Save screens as pictures...